

# Модули ТСМ – стандартный диапазон

Комплект	состоит из
<b>TSM 6x20/0+5-12</b> 	12 Черный адаптер 20/Ø 5 - 7 (7,5)мм 12 Серый адаптер 20/Ø 8 (7,5) -10 (10,5)мм
<b>TSM 20/0+5-12*</b> 	2 Красный модуль 6x20/Ø 11 (10,5) - 12 (12,5)мм 6 Красный сердечник Ø мм
<b>TSM 4x30/0+13-23</b> 	8 Черный адаптер 30/Ø 13 (12,5) - 16 (16,5)мм 8 Серый адаптер 30/Ø 17 (16,5) - 21 (21,5)мм
<b>TSM 30/0+13-23*</b> 	2 Красный модуль 4x30/Ø 22 (21,5) - мм 4 Красный сердечник Ø 13мм
<b>TSM 4x40/0+23-33</b> 	8 Черный адаптер 40/Ø 23 - 26 (26,5)мм 8 Серый адаптер 40/Ø 27 (26,5) - 30 (30,5)мм
<b>TSM 40/0+23-33*</b> 	2 Красный модуль 4x40/Ø 31 (30,5) - 33 (33,5)мм 4 Красный сердечник Ø 23мм
<b>TSM 60/34-51 без сердечника</b> <b>TSM 60/0+34-51 с сердечником</b> 	2 Черный адаптер 60/Ø 34 (33,5) - 38 (38,5)мм 2 Серый адаптер 60/Ø 39 (38,5) - 43 (43,5)мм 2 Красный адаптер 40/Ø 44 (43,5) - 48 (48,5)мм 2 Красный модуль 60/Ø 49 (48,5) - 51 (51,5)мм 1 Красный сердечник Ø 34мм
<b>TSM 90/52-78 без сердечника</b> <b>TSM 90/0+52-78 с сердечником</b> 	2 Черный адаптер 90/Ø 52 (51,5) - 57 (57,5)мм 2 Серый адаптер 90/Ø 58 (57,5) - 63 (63,5)мм 2 Красный адаптер 90/Ø 64 (63,5) - 69 (69,5)мм 2 Черный адаптер 90/Ø 70 (69,5) - 75 (75,5)мм 2 Красный модуль 90/Ø 76 (75,5) - 78 (78,5)мм 1 Красный сердечник Ø 52мм
<b>TSM 120/79-99 без сердечника</b> <b>TSM 120/0+79-99 с сердечником</b> 	2 Черный адаптер 120/Ø 79 (78,5) - 84(84,5)мм 2 Серый адаптер 120/Ø 85 (84,5) - 90 (90,5)мм 2 Красный адаптер 120/Ø 91 (90,5) - 96 (96,5)мм 2 Красный модуль 120/Ø 97 (96,5) - 99мм 1 Красный сердечник Ø 79мм

\*Одиночный модуль просто отрывается от модульного ряда.

Примечание: для удобства создания перечня необходимых модулей используйте бесплатную программу TSM Planner.