












Модули ТСМ – расширенный диапазон

Комплект	состоит из
TSM 15/0+3-5 	2 Красный модуль 2x15 Ø 3 - 5 (5,5)мм
TSM 15/0+6-7 	6 Черный сердечник Ø 3, 4, 5мм 2 Красный модуль 2x15 Ø 6 (5,5) - 7мм
TSM 2x15/0+3-5 	4 Черный сердечник Ø 6, 7мм
TSM 2x15/0+6-7 	
TSM 6x20/0+5-16 	12 Черный адаптер 20/ Ø 5 - 8 (8,5)мм 12 Серый адаптер 20/ Ø 9 (8,5) -11 (11,5)мм
TSM 20/0+5-16 	12 Красный модуль 20/ Ø 12 (11,5) - 14 (14,5)мм 2 Красный модуль 6x20/ Ø 15 (14,5) - 16мм
(ненадрезанный)	6 Красный сердечник Ø 5мм
TSM 4x30/0+5-23 	8 Черный адаптер 20/ Ø 5 - 7 (7,5)мм 8 Серый адаптер 20/ Ø 8 (7,5) -10 (10,5)мм
TSM 30/0+5-23* 	8 Красный адаптер 20/ Ø 11 (10,5) - 12 (12,5)мм 8 Черный адаптер 30/ Ø 13 (12,5) - 16 (16,5)мм 8 Серый адаптер 30/ Ø 17 (16,5) - 21 (21,5)мм 2 Красный модуль 4x30/ Ø 22 (21,5) - 23мм 4 Красный сердечник Ø 5мм
TSM 4x40/0+13-33 	8 Черный адаптер 30/ Ø 13 (12,5) - 16 (16,5)мм 8 Серый адаптер 30/ Ø 17 (16,5) - 21 (21,5)мм 2 Quick-Adapter-Ring rot 30/ Ø 22 (21,5) - 23мм
TSM 40/0+13-33* 	8 Черный адаптер 40/ Ø 23 - 26 (26,5)мм 8 Серый адаптер 40/ Ø 27 (26,5) - 30 (30,5)мм 2 Красный модуль 4x40/ Ø 31 (30,5) - 33 (33,5)мм 4 Красный сердечник Ø 13мм
TSM 60/23-51 без сердечника 	2 Черный адаптер 40/ Ø 23 - 26 (26,5)мм
TSM 60/0+23-51 с сердечником	2 Серый адаптер 40/ Ø 27 (26,5) - 30 (30,5)мм 2 Красный адаптер 40/ Ø 31 (30,5) - 33 (33,5)мм 2 Черный адаптер 60/ Ø 34 (33,5) - 38 (38,5)мм 2 Серый адаптер 60/ Ø 39 (38,5) - 43 (43,5)мм 2 Красный адаптер 40/ Ø 44 (43,5) - 48 (48,5)мм 2 Красный модуль 60/ Ø 49 (48,5) - 51 (51,5)мм 1 Красный сердечник Ø 23мм

*Одиночный модуль просто отрывается от модульного ряда.

Примечание: для удобства создания перечня необходимых модулей используйте бесплатную программу TSM Planner.